

目 录

1、 概述.....	1
2、 型号规格.....	2
3、 技术规格.....	5
3.1 输入规格.....	5
3.2 调节方式.....	5
3.3 输出规格.....	5
3.4 电源规格.....	6
3.5 其它性能指标.....	6
4、 安装与接线.....	8
5、 操作.....	15
5.1 面板及按键说明.....	15
5.2 显示状态说明.....	18
5.3 参数设置说明.....	18
5.4 控制设定值及报警设定值的设置方法.....	19
5.5 密码设置方法.....	20
5.6 其它参数的设置方法.....	20
6、 参数一览表.....	22

7、 功能及相应参数说明.....	31
7.1 测量及显示.....	31
7.2 自整定及 PID 控制.....	32
7.3 程序段控制.....	36
7.4 报警输出.....	40
7.5 变送输出.....	43
7.6 仪表调校.....	43
7.7 通讯接口.....	44
7.8 输入信号故障处理.....	46
8、 抗干扰措施.....	47

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

1、概述

XSC9 系列 30 段可编程 PID 调节器与各类传感器、变送器配合，可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、通讯和编程控制。

- ▶ 采用先进的 PID 智能控制算法，抗超调，具备自整定 (AT) 功能。
- ▶ 30 段程序编排功能，具备跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令，具有停电处理模式、准备功能和测量值启动功能。
- ▶ 误差小于 $0.2\%F\cdot S$ ，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。
- ▶ 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型。
- ▶ 3 点报警输出，可选择 12 种报警方式，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。
- ▶ 全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
- ▶ 独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出和变送输出。
- ▶ 多种外形尺寸和面板形式可供选择。
- ▶ 良好的软件平台，具备二次开发能力，能够满足特殊的功能需求。

- ▶ 提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持。
- ▶ 通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证。
- ▶ 产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。

2、型号规格

XSC¹9 - ² ³ ⁴ T ⁵ C ⁶ A ⁷ B ⁸ S ⁹ V ¹⁰

- ▶ 1：仪表基本功能

XSC9 型为 30 段可编程 PID 调节器

- ▶ 2：外形尺寸

A：横式 $160 \times 80 \times 125$ 或竖式 $80 \times 160 \times 125$ (W×H×L)

B： $96 \times 96 \times 112$ (W×H×L)

C：横式 $96 \times 48 \times 112$ 或竖式 $48 \times 96 \times 112$ (W×H×L)

- ▶ 3：面板形式 H：横式

S：竖式

F：方形

- ▶ 4：输入信号

E：热电偶或辐射感温计

R：热电阻或电阻

I：直流电流

V：直流电压

M：mV 信号

W：电位器

L：远传压力表

▶ 5：报警点数量

T0：无报警

T1~T3：1~3 点报警

▶ 6：控制输出

C0：无输出

C1：电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA 或 (0~20) mA

C2：电压输出 (0~5) V、(1~5) V

C3：电压输出 (0~10) V

C4：固态继电器驱动电压输出

C5：可控硅无触点常开式输出

C6：可控硅过零触发输出

C7：继电器触点开关输出

▶ 7：变送输出

A0：无输出

A1：电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA 或 (0~20) mA

A2：电压输出 (0~5) V、(1~5) V

A3：电压输出 (0~10) V

A4：其它输出

▶ 8：外供电源

B0：无外供电源

B1：外供 24V DC

B2：外供 12V DC

B3：外供精密电压源

B4：外供精密恒流源

B5：其它

▶ 9：通讯接口

S0：无通讯接口

S1：RS 232 接口

S2：RS 485 接口

S3：RS 422 接口

S4：BCD 码接口（限 A、B 型仪表）

▶ 10：仪表电源

V0：220V AC

V1：24V DC

V2：12V DC

V3：其它

3、技术规格

3.1 输入规格

- ▶ 输入信号类型：电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、
远传压力表 7 种，其中
电 压：1V~5V DC, 0V~5V DC 可通过设定选择
电 流：4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA 可通过设定选择
热电阻：Pt100, Cu100, Cu50, BA1, BA2, G53
可通过设定选择
热电偶：K, S, R, B, N, E, J, T 可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明

3.2 调节方式

- ▶ 连续 PID 调节
- ▶ 位式 PID 调节

3.3 输出规格

- ▶ 控制输出：
 - 可控硅无触点开关输出：
100V~240V AC, 0.2A (持续)
2A (20ms 瞬时, 重复周期大于 5s)
 - 可控硅过零触发输出：可触发 5A~500A 的双向可控硅、2
个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
 - SSR 电压输出：8V DC, 40mA (用于驱动 SSR 固态继电器)
 - 继电器输出：触点容量 220V AC, 3A

- 线性电流/电压输出：同变送输出（如下）
- ▶ 变送输出：
 - 光电隔离
 - 4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA 直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于 600Ω
 - 1V~5V, 0V~5V, 0V~10V 直流电压输出，需订货时注明
 - 输出分辨力：1/1000，误差小于± 0.5% F·S
或：1/4000，误差小于± 0.2% F·S（订货时注明）
- ▶ 报警输出
 - 12 种报警方式，通过设定选择。具备延时报警功能
 - 继电器输出：触点容量 220V AC, 3A
 - OC 门输出（订货时注明）：电压小于 30V，电流小于 50mA

3.4 电源规格

- ▶ 电 源：220V AC 供电的仪表：85V~265V，功耗小于 7VA
24V DC 供电的仪表：20V~28V，功耗小于 5VA
12V DC 供电的仪表：9V~20V，功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准

3.5 其它性能指标

- ▶ 工作环境：0℃~50℃，湿度低于 90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
- ▶ 显示范围：-1999~9999，小数点位置可设定

- ▶ 显示分辨力: 1/10000
- ▶ 基本误差: 小于 $\pm 0.2\% F \cdot S$
- ▶ 测量分辨力: 1/60000, 16 位 A/D 转换器
- ▶ 测量控制周期: 最短 0.2 秒, 可通过参数设定
- ▶ 手/自动输出: 自动/手动双向无扰动切换
- ▶ 外供电源
 - 普通电源: 用于给变送器供电, 输出值与标称值的误差小于 5%, 负载能力大于 50mA
 - 精密电源: 用于给压力、荷重等传感器供电, 输出值与标称值的误差小于 0.2%, 负载能力大于 40mA
 - 24V DC, 12V DC, 5V DC 或其它规格, 需在订货时注明
- ▶ 电磁兼容:
 - IEC61000-4-2 (静电放电), III 级;
 - IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), IV 级;
 - IEC61000-4-5 (浪涌), III 级;
 - IEC61000-4-8 (工频磁场), V 级;
 - IEC61000-4-9 (脉冲磁场), IV 级;
 - IEC61000-4-12 (振荡波), III 级


4、安装与接线

！为确保安全，接线必须在断电后进行。

！交流供电的仪表，其 $\frac{1}{2}$ 端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。


本说明书给出的基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以随机说明为准。

(1) 仪表与热电阻或远传压力表接线	(2) 仪表与热电偶及电流、电压输入的接线
(3) 仪表与阀门开度电位器的接线	(4) 仪表与应变电桥或扩散硅传感器 mV 信号的接线
(5) 仪表与 2 线制变送器电流信号的接线	(6) 仪表与 3 线制、4 线制电压、电流变送器的接线




► A-H 规格 160×80 尺寸的仪表 (mm)


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




► A-S 规格 80×160 尺寸的仪表 (mm)


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




► B-F 规格 96×96 尺寸的仪表 (mm)


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




► C-H 规格 96×48 尺寸的仪表 (mm)


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




● 96×48 尺寸的仪表与 160×80 尺寸的仪表接线端子不同。

► C-S 规格 48×96 尺寸的仪表 (mm)


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图



! 48×96 尺寸的仪表与 80×160 尺寸的仪表接线端子不同。

5、操作

5.1 面板及按键说明 (以 B-F 规格的仪表为例)




名 称		说 明
显 示 窗	① 第一显示窗	<ul style="list-style-type: none">显示测量值在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值显示段位符号 STEP显示当前段设定时间

	② 第二显示窗	<ul style="list-style-type: none"> 显示目标设定值 按百分比显示自动输出值，此时最高位显示符号 A 按百分比显示手动输出值，此时最高位显示符号 o 显示当前运行段数 显示当前段已运行的时间
	③ 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> OUT：模拟量输出时始终亮，位式输出断开时灭，接通时亮 AT：自整定运行时亮 AL1：第 1 报警点状态显示 AL2：第 2 报警点状态显示 AL3：第 3 报警点状态显示 M：手动输出时亮，控制权转移到计算机后闪烁
操作键	④ 设置键 	<ul style="list-style-type: none"> 控制状态下，按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住 2 秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

操作键	⑤ 左 键 	<ul style="list-style-type: none">• 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位• 在控制状态下， 进行显示状态切换
	⑥ 确认键 	<ul style="list-style-type: none">• 在显示输出值状态下， 进行手动/自动切换• 在设置状态下， 存入修改好的参数值
	⑦ 增加键 	<ul style="list-style-type: none">• 在手动控制输出时， 增加控制输出量• 在设置状态下， 增加参数数值或改变设置类型• 在停止(Stop)状态下， 重新开始程序运行• 在运行(run)状态下， 进行暂停(Hold)和运行(run)切换
	⑧ 减小键 	<ul style="list-style-type: none">• 在手动控制输出时， 减小控制输出量• 在设置状态下， 减小参数数值或改变设置类型• 在运行状态下， 进入停止(Stop)状态

5.2 显示状态说明



显示状态切换示意图

仪表上电后进入测量值+设定值显示状态；此时按 **◀** 键可切换到测量值+输出值显示状态，在该状态下可以按 **MOD** 键进行手/自动输出切换；继续按 **◀** 键可以切换到段位显示状态，再按 **◀** 键可以切换到设定时间+运行时间显示状态；此时按下 **◀** 键，将返回测量值+设定值显示状态。

在测控状态下，按 **●** 键约 2 秒可以进入参数设置状态。

5.3 参数设置说明

仪表的参数被分为若干组，在第 6 章“参数一览表”中列出。

第 2 组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 **oR1** 参数选择。**oR1** 设置为 **off** 时，不受密码控制；设置为 **on** 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

5.4 控制设定值及报警设定值的设置方法

控制设定值和报警设定值在第 1 组参数，无报警功能的仪表没有报警相关参数。

- ① 按住设置键 **●** 不松开，直到显示 **5u**，进入控制设定值设置状态；
- ② 按 **MOD** 键可以顺序选择本组其它参数；
- ③ 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位；
- ④ 通过 **◀** 键移动修改位，**▲** 键增值、**▼** 键减值，将参数修改为需要的值；
- ⑤ 按 **MOD** 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数，则按 **MOD** 键后将退出设置状态。

重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 **oR1** 参数被设置为 **on**，使本组参数受密码控制，此时应先设置密码。

5.5 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

- ① 按住设置键  不松开，直到显示 **oR**；
- ② 按  键进入修改状态，在 ，， 键的配合下将其修改为 **1111**；
- ③ 按 **MOD** 键，密码设置完成。
★ 在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时，密码将自动清零。

5.6 其它参数的设置方法

- ① 首先按 5.4 的方法设置密码；
- ② 第 2 组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 **MOD** 键可选择本组的各参数；
- ③ 其它组的参数，通过按住设置键  不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第 1 个有效参数的符号：

第 2 组第一个参数为：**oR**

第 3 组第一个参数为：**CncH**

第 4 组第一个参数为：**Add**

第 5 组第一个参数为：**Su0**

- ④ 进入需要设置的参数所在组后，按 **MOD** 键顺序循环选择本组需设置的参数；
- ⑤ 按  键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位；

⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值, 将参数修改为需要的值;

★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 闪烁位应处于末位。

⑦ 按 键存入修改好的参数, 并转到下一参数;

重复④ ~ ⑦步, 可设置本组的其它参数。

退出设置: 在显示参数符号时, 按住设置键 不松开, 直到退出参数设置状态。

★ 在参数设置过程中, 若 1 分钟以上无按键操作, 将自动退出设置状态。

6、参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数，与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现。

“地址”一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通讯功能的仪表与此无关。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

▶ 第 1 组参数 设定值

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Su	Sv	自整定目标设定值	00H	-1999~9999	7.2
StEP	StEP	当前运行的程序段	01H	1-30	7.3
AL1	AL1	第 1 报警点设定值	02H	-1999~9999	7.4
AL2	AL2	第 2 报警点设定值	03H	-1999~9999	7.4
AL3	AL3	第 3 报警点设定值	04H	-1999~9999	7.4

▶ 第 2 组参数 密码、PID 控制

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
oA	oA	密码	10H	0~9999	5.4
At	At	自整定	11H	注 5	7.2

P	P	比例带	12H	0.2~999.9	7.2
i	i	积分时间	13H	0~9999	7.2
d	d	微分时间	14H	0~3999	7.2
d-r	d-r	正/反作用选择	15H	0~1	7.2
cP	cP	控制周期	16H	0.2~75.0	7.2
SEn	SEn	自动/手动输出选择	17 H	注 5	7.2
coP	coP	控制输出信号选择	18H	注 6	7.2
outL	outL	控制输出下限	19H	-6.3~106.3	7.2
outH	outH	控制输出上限	1AH	-6.3~106.3	7.2
rdy	rdy	准备功能选择	1BH	注 5	7.3
rdAL	rdAL	准备功能偏差值	1CH	0~9999	7.3
cStA	cStA	测量值启动功能选择	1DH	注 5	7.3

► 第 3 组参数 输入信号、仪表调校及报警组态

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
incH	incH	输入信号选择	20H	注 1	7.1
in-d	in-d	显示小数点位置选择	21H	注 2	7.1
u-r	u-r	测量量程下限	22H	-1999~9999	7.1
F-r	F-r	测量量程上限	23H	-1999~9999	7.1
in-A	in-A	零点修正值	24H	-1999~9999	7.6

FC	Fi	满度修正值	25H	0.500~1.500	7.6
FLtr	FLtr	数字滤波时间常数	26H	1~20	7.1
PF	PF	开平方运算选择	27H	注 5	7.1
cHo	cHo	小信号切除门限	28H	0~25	7.1
ALo1	ALo1	第 1 报警点报警方式	29H	注 3	7.4
ALo2	ALo2	第 2 报警点报警方式	2AH	注 3	7.4
ALo3	ALo3	第 3 报警点报警方式	2BH	注 3	7.4
HYA1	HYA1	第 1 报警点灵敏度	2CH	0~8000	7.4
HYA2	HYA2	第 2 报警点灵敏度	2DH	0~8000	7.4
HYA3	HYA3	第 3 报警点灵敏度	2EH	0~8000	7.4
cYt	cYt	报警延时	2FH	0~20	7.4

► 第 4 组参数 通讯及其它

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Add	Add	仪表通讯地址	30H	0~99	7.7
bAud	bAud	通讯速率选择	31H	注 4	7.7
ctd	ctd	报警输出控制权选择	33H	注 5	7.7
cta	cta	控制、变送输出控制权选择	34H	注 5	7.7
oA1	oA1	第 1 组参数是否受密码控制选择	37H	注 5	5.2

bout	bout	故障代用值	39H	-1999~9999	7.8
LC	Li	冷端补偿修正值	3AH	0.000~2.000	7.7
boP	boP	变送输出信号选择	3DH	注 7	7.5
bA-L	bA-L	变送输出下限	3EH	-1999~9999	7.5
bA-H	bA-H	变送输出上限	3FH	-1999~9999	7.5

▶ 第 5 组参数 第 1~7 段程序设定

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Sv0	Sv0	初始设定值	40H	-1999~9999	7.3
t1	t 1	第 1 段时间	41H	-31~9999	7.3
Sv1	Sv1	第 1 段设定值	42H	-1999~9999	7.3
t2	t 2	第 2 段时间	43H	-31~9999	7.3
Sv2	Sv2	第 2 段设定值	44H	-1999~9999	7.3
t3	t 3	第 3 段时间	45H	-31~9999	7.3
Sv3	Sv3	第 3 段设定值	46H	-1999~9999	7.3
t4	t 4	第 4 段时间	47H	-31~9999	7.3
Sv4	Sv4	第 4 段设定值	48H	-1999~9999	7.3
t5	t 5	第 5 段时间	49H	-31~9999	7.3
Sv5	Sv5	第 5 段设定值	4AH	-1999~9999	7.3
t6	t 6	第 6 段时间	4BH	-31~9999	7.3

Sv6	Sv6	第 6 段设定值	4CH	-1999~9999	7.3
t7	t 7	第 7 段时间	4DH	-31~9999	7.3
Sv7	Sv7	第 7 段设定值	4EH	-1999~9999	7.3
t8	t 8	第 8 段时间	4FH	-31~9999	7.3

▶ 第 6 组参数 第 8~15 段程序设定

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Sv8	Sv8	第 8 段设定值	50H	-1999~9999	7.3
t9	t 9	第 9 段时间	51H	-31~9999	7.3
Sv9	Sv9	第 9 段设定值	52H	-1999~9999	7.3
t10	t 10	第 10 段时间	53H	-31~9999	7.3
Sv10	Sv10	第 10 段设定值	54H	-1999~9999	7.3
t11	t 11	第 11 段时间	55H	-31~9999	7.3
Sv11	Sv11	第 11 段设定值	56H	-1999~9999	7.3
t12	t 12	第 12 段时间	57H	-31~9999	7.3
Sv12	Sv12	第 12 段设定值	58H	-1999~9999	7.3
t13	t 13	第 13 段时间	59H	-31~9999	7.3
Sv13	Sv13	第 13 段设定值	5AH	-1999~9999	7.3
t14	t 14	第 14 段时间	5BH	-31~9999	7.3
Sv14	Sv14	第 14 段设定值	5CH	-1999~9999	7.3

t 15	t 15	第 15 段时间	5DH	-31~9999	7.3
Su 15	Sv15	第 15 段设定值	5EH	-1999~9999	7.3
t 16	t 16	第 16 段时间	5FH	-31~9999	7.3

▶ 第 7 组参数 第 16~23 段程序设定

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Su 16	Sv16	第 16 段设定值	60H	-1999~9999	7.3
t 17	t 17	第 17 段时间	61H	-31~9999	7.3
Su 17	Sv17	第 17 段设定值	62H	-1999~9999	7.3
t 18	t 18	第 18 段时间	63H	-31~9999	7.3
Su 18	Sv18	第 18 段设定值	64H	-1999~9999	7.3
t 19	t 19	第 19 段时间	65H	-31~9999	7.3
Su 19	Sv19	第 19 段设定值	66H	-1999~9999	7.3
t 20	t 20	第 20 段时间	67H	-31~9999	7.3
Su 20	Sv20	第 20 段设定值	68H	-1999~9999	7.3
t 21	t 21	第 21 段时间	69H	-31~9999	7.3
Su 21	Sv21	第 21 段设定值	6AH	-1999~9999	7.3
t 22	t 22	第 22 段时间	6BH	-31~9999	7.3
Su 22	Sv22	第 22 段设定值	6CH	-1999~9999	7.3
t 23	t 23	第 23 段时间	6DH	-31~9999	7.3

Su23	Sv23	第 23 段设定值	6EH	-1999~9999	7.3
t24	t 24	第 24 段时间	6FH	-31~9999	7.3

▶ 第 8 组参数 第 24~30 段程序设定

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Su24	Sv24	第 24 段设定值	70H	-1999~9999	7.3
t25	t 25	第 25 段时间	71H	-31~9999	7.3
Su25	Sv25	第 25 段设定值	72H	-1999~9999	7.3
t26	t 26	第 26 段时间	73H	-31~9999	7.3
Su26	Sv26	第 26 段设定值	74H	-1999~9999	7.3
t27	t 27	第 27 段时间	75H	-31~9999	7.3
Su27	Sv27	第 27 段设定值	76H	-1999~9999	7.3
t28	t 28	第 28 段时间	77H	-31~9999	7.3
Su28	Sv28	第 28 段设定值	78H	-1999~9999	7.3
t29	t 29	第 29 段时间	79H	-31~9999	7.3
Su29	Sv29	第 29 段设定值	7AH	-1999~9999	7.3
t30	t30	第 30 段时间	7BH	-31~9999	7.3
Su30	Sv30	第 30 段设定值	7CH	-1999~9999	7.3

注 1：该参数的值以符号形式表示，下表给出了对应关系：

序号	显示符号	输入信号
0	P100	Pt100
1	c100	cu100
2	cu50	cu50
3	_BA1	BA1
4	_BA2	BA2
5	_G53	G53
6	---K	K
7	---S	S
8	---R	R
9	---b	b
10	---n	N

序号	显示符号	输入信号
11	---E	E
12	---J	J
13	---T	T
14	4-20	4mA~20mA
15	0-10	0mA~10mA
16	0-20	0mA~20mA
17	1-5u	1V~5V
18	0-5u	0V~5V
19	---mV	mV
20	---L	远传压力表

注 2：0~3 顺序对应 0.000, 00.00, 000.0, 0000..。

注 3：报警方式选择

取值	仪表显示符号	报警方式
0	---H	上限报警
1	---L	下限报警
2	-PAH	偏差上限报警

3	-PRL	偏差下限报警
4	--PR	绝对偏差报警
5	-nP R	偏差范围内报警

取值	仪表显示符号	报警方式
6	d--H	待机上限报警
7	d--L	待机下限报警
8	dP RH	待机偏差上限报警
9	dP RL	待机偏差下限报警
10	d-PR	待机绝对偏差报警
11	dnP R	待机偏差范围内报警

注 4: 0~3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19.20 (k)。

注 5: 0 对应 off, 1 对应 on。

注 6: 0~3 顺序对应 4-20, 0-10, 0-20, -PS。

注 7: 0~2 顺序对应 4-20, 0-10, 0-20。

7、功能及相应参数说明

7.1 测量及显示

► **CncH** (incH) —— 输入信号类型选择，详细内容见参数一览表

► **Cn-d** (in-d) —— 测量值显示的小数点位置选择

热电阻输入时：只能选择为 000.0。

热电偶输入时：选择为 0000 时，显示分辨力为 1 ℃；

选择为 000.0 时，显示分辨力为 0.1℃，但显示不能超过 1000℃。

其它信号输入时：根据需要选择。

► **u-r** (u-r) —— 量程下限

► **F-r** (F-r) —— 量程上限

这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。对热电阻和热电偶输入，应设置为传感器量程。

例：4 mA~20mA 输入，对应 0MPa ~1.600MPa，则设置上述 4 个参数：

CncH = 4-20 **Cn-d = 0.000**

u-r = 0.000 **F-r = 1.600**

► **FLtr** (FLtr) —— 数字滤波时间常数

用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为 1。

▶ **PF** (PF) —— 开平方运算选择

仅用于电流、电压输出的孔板流量信号，选择为 **on** 时，仪表对输入信号进行开平方运算。其它信号应选择 **off**。

▶ **cHo** (cHo) —— 小信号切除门限

当选择了开平方运算功能时，若输入信号小于该门限，则按输入信号为 0 处理，该参数的设置范围为 0~25，表示 0%~25%，不用该功能时可设置为 0。


7.2 自整定及 PID 控制

▶ **Su** (Sv) —— 自整定目标设定值

此参数只在自整定时起作用，参见下页自整定示意图。

▶ **At** (At) —— 自整定选择

选择为 **on** 时，启动自整定。自整定执行时采用位式调节，输出将在 **outL** 和 **outH** (比如 0% 和 100%) 之间跳变，经过 2~3 个周期，自动计算出 PID 参数，自整定结束，进入正常 PID 控制。整个过程的示意图如下：



自整定示意图

仪表出厂时, AT 为 off , 自整定关闭。启动自整定时, 只需将 AT 设置为 on , 此时面板上的 AT 指示灯亮。自整定结束后, AT 值会自动变为 off , 面板上 AT 指示灯灭, 进入正常 PID 控制过程。

自整定过程中, 若要中止自整定, 将 AT 改为 off 即可。

★ 自整定过程的长短, 取决于被控过程的响应速度。对于慢系统, 有时甚至需要数个小时。

★ 选择合适的时机进行自整定, 比如加热炉升温的前期。若所得参数将用于稳态控制, 则应选择系统相对稳定时进行自整定。

★ 系统在不同阶段的特性不同, 所以, 在不同阶段进行自整定所得到的 PID 参数也不尽相同。

对于大滞后和变频控制等特殊系统, 若正确地操作自整定而无法获得满意的控制效果, 可参考下述经验, 手动修改 PID 参数, 进一步提高调节精度:

- 若到达稳态前超调过大，如对调节时间要求不高，可适当增大比例带。
- 如要缩短到达稳态的时间，而允许少量超调时，可适当减小比例带。
- 当测量值在设定值上下缓慢波动时，可适当增加积分时间或增大比例带。
- 当测量值在设定值上下频繁波动时，可适当减小微分时间。

▶ **P (P)** —— 比例带

比例运算参数，**P** 越大，比例作用越弱。

▶ **I (i)** —— 积分时间

设置为 0 (秒) 表示无积分作用，值越大，积分作用越弱。

▶ **d (d)** —— 微分时间

设置为 0 (秒) 表示无微分作用，值越大，微分作用越强。

▶ **d-r (d-r)** —— 正/反作用选择

设置为 0 表示正作用 (比如制冷)。测量值增加时，控制输出增加；

设置为 1 表示反作用 (比如加热)。测量值增加时，控制输出减小。

▶ **cP (cP)** —— 控制周期

连续 PID 控制时，该参数一般设定为 0.2 (秒)；

位式 PID 控制时，该参数一般应大于 5.0 (秒)。

▶ **SEn (SEn)** —— 自动/手动输出选择

选择为 **on** 时允许手动控制输出。在输出显示状态下，可通过

MOD 键进行手动/自动切换，当第二显示窗显示手动输出值时，可通过
▲、▼ 键手动修改输出值；

选择为 **OFF** 时不允许手动控制输出。在输出显示状态下，按 **MOD** 键不能切换至手动修改输出值；

手动输出时面板上指示灯 M 亮。

► **coP (coP)** —— 控制输出信号选择

控制输出是仪表根据输入信号和目标设定值进行 PID 运算后，输出的对现场设备进行调控的信号。有以下几种形式：

选择为 **4-20** 时：输出为 4mA ~ 20mA (或 1V~5V)；

0-10 时：输出为 0mA ~10mA；

0-20 时：输出为 0mA ~20mA (或 0V~5V)；

_PS 时：位式输出，包括固态继电器驱动电压输出，可
控硅开关/触发输出，继电器触点开关输出。

！ 有通讯功能的仪表，当 **cLR** 参数选择为 **on** 时，仪表不进
行控制输出处理。

► **outL (outL)** —— 控制输出限幅下限

该参数限制了输出控制量的下限值，不用限制时，该参数应设置
为-6.3 (%)。

► **outH (outH)** —— 控制输出限幅上限

该参数限制了输出控制量的上限值，不用限制时，该参数应设置
为 106.3 (%)。

! 位式输出且不限制时, `outL` 应设为 0.0(%), `outH` 应设为 100.0(%)。

7.3 程序段控制

7.3.1 功能及概念

程序段: 段号可从 1-30, 当前段表示目前正在执行的段, 由参数 `StEP` 表示。

设定时间: 指程序段设定运行的总时间, 单位是分, 有效数值 1-9999。

运行时间: 指当前段已运行时间, 当运行时间达到设置的段时间时, 程序自动转往下一段运行。

运行 / 暂停 (run/Hold): 程序在运行状态时, 时间计时, 给定值按预先编排的程序曲线变化。程序在暂停状态下, 时间停止计时, 给定值保持不变。仪表能在程序段中编入暂停操作, 也可由人随时执行暂停/运行操作。

在暂停状态下, 仪表第一显示窗闪烁显示符号 `Hold`, 运行状态下, 第一显示窗只显示测量值。

停止 (Stop): 执行停止操作, 将使程序停止运行, 此时运行时间被清 0 并停止计时, `StEP` 被自动置为 1, 并且停止控制输出。在停止状态下执行运行操作, 则仪表将重新启动运行程序。可在程序段中编入自动停止的功能, 也可人为随时执行停止操作。

在停止状态下, 仪表第一显示窗闪烁显示符号 `Stop`。

事件输出

测量值启动功能：在启动运行程序、意外停电/开机后但又需要继续运行程序、人为修改 StEP 值时，仪表的实际测量值与程序计算的给定值往往都不相同，而这种不同有时是用户不希望产生而又难以预料的。例如：一个升温段程序，设置仪表由 25℃ 经过 300 分钟升温至 325℃，每分钟升温 1℃。假定程序从该段起始位置启动时，如果测量值刚好为 25℃，则程序能按原计划顺利执行，但如果因启动时系统温度还未降下来，测量值为 100℃，则程序就难以按原计划顺利执行。测量值启动功能则可由仪表通过自动调整运行时间使得二者保持一致，例如本例中，如果启动运行时的测量温度为 100℃，则仪表就自动将当前运行时间设为 75 分钟，这样程序就直接从 100℃ 的位置启动运行。

准备 (rdy) 功能：在启动运行程序、意外停电/开机后但又需要继续运行程序、人为修改 StEP 值时，如果测量值与给定值不同（如果允许测量值启动功能，系统先用测量值启动功能进行处理，如果测量值启动功能能有效起作用，则准备功能就不需要起作用，对不符合测量值启动功能处理条件的才用准备功能进行处理），并且其差值大于准备功能偏差值 `rdyL` 时，仪表并不立即进行程序段的运行，而是暂停程序计时，将测量值调整到其偏差小于 `rdyL` 时，再开始程序段的运行。

当仪表处于准备 (rdy) 状态时，第一显示窗闪烁显示符号 `rdy`。

7.3.2 参数说明

▶ **rdy** —— 准备状态选择

选择为 **on** 时，允许进入准备 (rdy) 状态，

选择为 **off** 时，不允许进入准备 (rdy) 状态。

▶ **rdAL** —— 准备状态偏差值

当进入准备 (rdy) 状态后，若测量值与本程序段 (StEP) 的初始设定值偏差大于 **rdAL**，则继续准备 (rdy) 状态；若测量值与本程序段 (StEP) 的初始设定值偏差小于 **rdAL**，则退出准备状态，开始程序段控制。

▶ **cStar** —— 测量值启动功能选择

选择为 **on** 时，允许进行测量值启动，

选择为 **off** 时，不允许进行测量值启动。

7.3.3 程序编排

下面是一个包含线性升温、恒温、线性降温、跳转循环、暂停、准备的 5 段程序例子。

初始设定值 **Sv0=100** : 从 100℃ 开始控制

第一段 **t1=30 Sv1=400** : 用 30 分钟升温至 400℃，斜率 10℃/分


第二段 **t2=60 Sv2=400** : 恒温 400℃，时间为 60 分

第三段 **t3=120 Sv3=160** : 用 120 分钟降温至 160℃，斜率 2℃/分

第四段 **t4=0 Sv4=160** : 进入暂停状态，需操作人员操作以进入

下一段

第五段 $t5=-1$ $Sv5=160$: 跳转到第一段重新开始循环



在本段中，由第 5 段跳回到第一段时，由于其温度为 160℃，而 $Sv0=100℃$ ，不相等，那么在参数 `cStar` 设置为 `on` 时，则当前运行时间将自动设置为 6 分钟，然后开始进行第一段的运行；若参数 `cStar` 设置为 `off`，而 `rdy` 参数设置为 `on`，`rdRL` 参数设置为 5 时，则仪表将先将温度控制到小于 105℃，再进行第一段程序的运行。

▶ 时间设置

tXX 设置为 1-9999 (分) 表示第 XX 段设置的时间值

tXX 设置为 0 表示在第 XX 段进入暂停 (Hold) 状态

tXX 设置为 -1 到 -30 表示跳转到所设数值的绝对值段继续运行

tXX 设置为 -31 表示在第 XX 段进入停止 (StoP) 状态

▶ 运行多段程序时的编排方法

对于编有多条温控曲线的用户，可以采用将第一段设置为跳转段的方法来分别执行不同的曲线。如用户有三条长度均为 8 段的曲线，可将程序编排在 2-9, 11-18, 20-27。要使复位后运行不同的曲线，则其第 1 段（跳转段）应设置为：

t1=-2 : 表示执行第 1 条曲线 (2-9)

t1=-11 : 表示执行第 2 条曲线 (11-18)

t1=-20 : 表示执行第 3 条曲线 (20-27)

7.4 报警输出

该功能为选择功能。


仪表最多可配置 3 个报警点。

每个报警点有 3 个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

- ▶ **AL1、AL2、AL3** 顺序为第 1、第 2、第 3 报警设定值参数
- ▶ **ALo1、ALo2、ALo3** —— 报警方式参数
ALo1 ~ ALo3 分别对第 1 到第 3 报警点设定。报警方式有 12 种，分为基本 6 种和待机方式 6 种。

待机方式是指仪表刚上电时，即使满足相应报警条件，也不立即报警。等到测量值进入不报警区域后则建立起待机条件，此后再进入报警区域则正常报警。

例：待机下限报警示意图：



- 选择为 ---H 时：上限报警，测量值 $>$ 设定值时报警；
 ---L 时：下限报警，测量值 $<$ 设定值时报警；
 -PAH 时：偏差上限报警， $(\text{SuX} - \text{测量值}) >$ 设定值时报警；
 -PAL 时：偏差下限报警， $(\text{SuX} - \text{测量值}) <$ 设定值时报警；
 -PA 时：绝对偏差报警， $|\text{SuX} - \text{测量值}| >$ 设定值时报警；
 -nPA 时：偏差范围内报警， $|\text{SuX} - \text{测量值}| <$ 设定值时报警；
 d--H 时：待机上限报警；
 d--L 时：待机下限报警；
 dPAH 时：待机偏差上限报警；
 dPAL 时：待机偏差下限报警；
 d-PA 时：待机绝对偏差报警；
 dnPA 时：待机偏差范围内报警。


① 偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

② S_{uX} 表示当前程序段的设定值即第二显示窗显示的设定值。

▶ 报警灵敏度 HYA1、HYA2、HYA3

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域，本表称之为报警灵敏度，如图所示：

例：上限报警时



▶ cYt (cYt) —— 报警延时

设置范围 0~20 秒，为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

① 有通讯功能的仪表，当 cEd 参数选择为 ON 时，仪表不进行报警处理。

7.5 变送输出

- ▶ **boP** (boP) —— 变送输出信号选择

选择为 4-20 时：输出为 4mA~20mA (或 1V~5V)；

0-10 时：输出为 0mA~10mA；

0-20 时：输出为 0mA~20mA (或 0V~5V)。

- ▶ **ba-L** (ba-L) —— 变送输出下限设定

- ▶ **ba-H** (ba-H) —— 变送输出上限设定

例：热电偶输入的仪表，要求变送输出 4mA~20mA，对应 500℃ ~1200℃，则设置 **boP** = 4-20, **ba-L** = 500, **ba-H** = 1200。

！ 有通讯功能的仪表，当 **cLR** 参数选择为 **on** 时，仪表不进行变送输出处理。

7.6 仪表调校

调校可以减小由于传感器、变送器、引线等引起的零点和满度误差，提高系统的测量精度。通过零点修正参数和满度修正参数实现。

调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

- ▶ **Cn-A** (in-A) —— 零点修正值，出厂设置为 0

显示值 = 零点 (下限值) 修正前的显示值 + **Cn-A**

- ▶ **FC** (Fi) —— 满度 (量程) 修正值。出厂设置一般为 1.000

满度修正值的设置分两种情况：

(1) 当仪表下限值为 0 时，满度修正参数的计算公式为：

FC = 被测参数的真实值 ÷ 被测参数的显示值

！ 此处的被测参数的显示值可以是上限值也可以是非零点的任意值，下式亦同。

(2) 当仪表的下限值不为 0 时，满度（量程）修正参数的计算公式为：

$$FC = (\text{被测参数的真实值} - \text{下限真实值}) \div (\text{被测参数的显示值} - \text{下限显示值})$$

！ 由于本操作在完成零点（下限值）修正之后进行，所以下限值显示值等于下限值真实值。

▶ **L_c** (Li) —— 冷端补偿修正值

对热电偶输入的仪表，通过 **L_c** 参数对冷端补偿精度进行调校。

出厂设置为 1.000，补偿精度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。

不需要冷端补偿修正时，可将该参数设置为 0 。

！ 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到输入端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。

7.7 通讯接口

该功能为选择功能。

与通讯功能相关的参数有 5 个：

▶ **Add** (Add) —— 仪表通讯地址。设置范围 0-99。出厂设置

为 1

- ▶ **bAud** (bAud) —— 通讯速率选择。可选择 2400, 4800, 9600, 19.2k 4 种, 出厂设置为 9600
- ▶ **ctd** (ctd) —— 报警输出权选择。出厂设置为 **off** 选择为 **off** 时, 仪表按报警功能控制。选择为 **on** 时, 控制权转移到计算机, 报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。
- ▶ **ctA** (ctA) —— 控制、变送输出控制权选择。出厂设置为 **off** 选择为 **off** 时, 仪表按控制、变送输出功能输出。选择为 **on** 时, 控制权转移到计算机, 控制、变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。此时面板上 M 灯闪烁, 仪表不能进行手动输出。

有关的通讯命令及协议详见《2004 版通讯协议》, 与 XSC 系列仪表相关的命令如下:

- #AA↙ 读测量值
- #AA0001↙ 读输出模拟量值 (控制输出)
- #AA0101↙ 读输出模拟量值 (变送输出)
- #AA0002↙ 读开关量输入状态
- #AA0003↙ 读开关量输出状态 (报警输出)
- #AA99↙ 读仪表版本号
- ' AABB↙ 读仪表参数的表达符号 (名称)
- \$AABB↙ 读仪表参数数值
- %AABB(data)↙ 设置仪表参数

- &AA(data) ✓ 输出模拟量
- &AABBDD✓ 输出开关量

参数地址参见第 6 章 “参数一览表”。

7.8 输入信号故障处理

利用仪表的输入信号故障处理功能，可以更有效地保证设备的安全运行以及因输入信号故障而引起的非正常设备运行，例如联锁、停机等。仪表显示 **o·L** 表示输入信号故障。

输入信号故障是指出现下述几种情况：

- 热电阻或热电偶断路
 - 输入其它信号时由于输入信号过大造成仪表内 A/D 转换溢出
- ▶ **bout** (bout) —— 输入信号故障时的代用测量值

当仪表判断输入信号出故障时，以设置的 **bout** 值作为测量值。


仪表显示 **o·L** 时仍可进行参数设置。

可按用户要求增加输入信号故障报警输出功能。


8、抗干扰措施

当仪表发现较大的波动或跳动时，一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。

- 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接大地或接到仪表输入地端。并尽量与 100V 以上的动力线分开
- 仪表供电与感性负载（如交流接触器）供电尽量分开



错误接法



$$C = 0.033 \mu F / 1000V$$

正确接法

$$R = 100 \Omega \quad 1/2W$$

- 在感性负载的控制接点并联 RC 火花吸收电路
- 适当设置仪表的数字滤波时间常数

■ 附录

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502

传真：0550-7311002

手机号码：13855094605 (微信同号)

网址： <http://www.mofeigroup.com>